

Liste des codes Scantool

Moteurs diesel - Calculateur SID801

Codes SCANTOOL	Allumage voyant MIL	Défaut
P0001	Oui	Actuateur Débit _ VCV
P0002	Oui	Actuateur Débit _ VCV
P0003	Oui	Actuateur Débit _ VCV
P0004	Oui	Actuateur Débit _ VCV
P0016	Non	Capteur AAC
P0087	Oui	Contrôleur fonction pression rail
P0088	Oui	Contrôleur fonction pression rail
P0089	Oui	Actuateur Pression _ PCV
P0091	Oui	Actuateur Pression _ PCV
P0092	Oui	Actuateur Pression _ PCV
P0102	Oui	Capteur débitmètre d'air analogique
P0103	Oui	Capteur débitmètre d'air analogique
P0106	Oui	Capteur pression atmosphérique
P0107	Oui	Capteur pression atmosphérique
P0108	Oui	Capteur pression atmosphérique
P0111	Oui	Capteur température air admission
P0112	Oui	Capteur température air admission
		Capteur température air

P0113	Oui	admission
P0115	Non	Capteur température eau
P0116	Oui	Capteur température eau
P0117	Oui	Capteur température eau
P0118	Oui	Capteur température eau
P0132	Oui	Relais préchauffage
P0181	Non	Capteur température carburant
P0182	Non	Capteur température carburant
P0183	Non	Capteur température carburant
P0191	Oui	Capteur pression rail
P0192	Oui	Capteur pression rail
P0193	Oui	Capteur pression rail
P0201	Oui	Temps d'injection cylindre 1
P0202	Oui	Temps d'injection cylindre 2
P0203	Oui	Temps d'injection cylindre 3
P0204	Oui	Temps d'injection cylindre 4
P0222	Oui	Capteur pédale
P0223	Oui	Capteur pédale
P0227	Oui	Capteur pédale
P0228	Oui	Capteur pédale
P0263	Non	Contrôleur gestion débit poste-à-poste
P0266	Non	Contrôleur gestion débit poste-à-poste
P0269	Non	Contrôleur gestion débit poste-à-poste
P0272	Non	Contrôleur gestion débit poste-à-

		poste
P0307	Non	Capteur débitmètre d'air analogique
P0308	Non	Capteur débitmètre d'air analogique
P0336	Oui	Capteur régime
P0337	Oui	Capteur régime
P0341	Non	Capteur AAC
P0400	Non	EOBD test EGR au ralenti et en décélération
P0401	Oui	Contrôleur fonction EGR
P0402	Non	Contrôleur fonction EGR
P0500	Oui	Vitesse véhicule CAN
P0500	Oui	Vitesse véhicule Application Filaire
P0501	Oui	Vitesse véhicule Application Filaire
P0562	Non	Tension batterie
P0563	Non	Tension batterie
P0601	Oui	Calculateur_injection
P0603	Oui	Calculateur injection
P0604	Oui	Calculateur_injection
P0605	Oui	Calculateur_injection
P0606	Oui	Calculateur injection
P0658	Oui	Alimentation 5V N°1 (Capteur P° rail)
P0659	Oui	Alimentation 5V N°1 (Capteur P° rail)

P1164	Oui	Capteur pression rail
P1165	Oui	Capteur pression rail
P1167	Oui	Contrôleur fonction pression rail
P1169	Oui	Convertisseur DC/DC
P1197	Oui	Injecteur piezo-électrique, étage de puissance
P1198	Oui	Contrôleur fonction pression rail
P1210	Oui	Actuateur Pression _ PCV
P1349	Non	Relais préchauffage
P1350	Non	Relais préchauffage
P1351	Non	Relais préchauffage
P1366	Oui	Tension/courant/charge cylindre 1
P1367	Oui	Tension/courant/charge cylindre 2
P1368	Oui	Tension/courant/charge cylindre 3
P1369	Oui	Tension/courant/charge cylindre 4
P1621	Oui	Safety
P1627	Oui	Safety
P1641	Oui	Injecteur piezo-électrique, étage de puissance
P1667	Oui	Safety
P1668	Oui	Safety
P1669	Oui	Safety
P1672	Oui	Safety
P1673	Oui	Safety

P2137	Oui	Capteur pédale
P2143	Non	EGR Electrovanne
P2144	Non	EGR Electrovanne
P2145	Non	EGR Electrovanne
P2670	Oui	Alimentation 5V N°2 (capteur pédale)
P2671	Oui	Alimentation 5V N°2 (capteur pédale)
P2299	Oui	Capteur pédale
U0028	Oui	Test BSI
U0121	Oui	CAN
U0122	Oui	CAN
U1000	Oui	CAN
U1003	Oui	CAN
U1118	Oui	CAN