



# Accrochage/Décrochage ANTENNE

---

**RAPPEL : Pour ces deux étapes vous n'avez nul besoin d'intervenir sur l'ordinateur de diffusion (celui qui assure la relève quand vous partez et diffuse les playlists)**

Pour accrocher, c'est-à-dire « prendre l'antenne »

- **Activez le bouton ANTENNA.** Il est situé en haut à droite de la console, il donne la priorité à ce qui sera diffusé depuis le studio et « court-circuite » le pc de diffusion sans pour autant l'arrêter.
- Si votre émission suit une autre émission en direct, vous n'avez rien à faire, le bouton ANTENNA est déjà activé. Prenez juste les commandes.

Pour décrocher, c'est-à-dire « rendre l'antenne »

- **Désactivez le bouton ANTENNA.** En calant le décrochage au mieux pour l'auditeur.
- Si une autre émission suit la vôtre, ne décrochez pas et passez le relai aux suivants.

Dans tous les cas veillez à prendre l'antenne à l'heure (heure de l'ordinateur, des horloges, bref l'heure atomique). L'enregistrement de vos podcasts est programmé à l'heure pile !