

PROCÉDURE D'INITIALISATION (APPRENTISSAGE) : CALCULATEUR :

DIESEL TURBO XUD9TE ET BVA AL4 ET BVA AL4 ET BVA AL4 OU INJECTION XU7JP4 ET BVA AL4 ET BVA AL4 ET BVA AL4 OU INJECTION XU10J4R ET BVA AL4 ET BVA AL4 ET BVA AL4

1. Téléchargement

Cette opération est à effectuer dans les cas suivants :

- Mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses
- Adaptation du calculateur de la boîte de vitesses à une évolution du calculateur moteur

L'opération de téléchargement doit être suivie par :

- Un apprentissage pédale
- Un télécodage
- Un essai routier

IMPERATIF : Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calculateur moteur .

Pour effectuer un téléchargement , Suivre la procédure de l'outil de diagnostic .

2. Apprentissage pédale

Cette opération est à effectuer dans les cas suivants :

- Échange du calculateur
- Échange de la boîte de vitesses
- Mise à jour par téléchargement
- Réglage du câble d'accélérateur

Pour effectuer l'apprentissage pédale , Suivre la procédure de l'outil de diagnostic .

3. Télécodage

Cette opération est à effectuer dans les cas suivants :

- Échange du calculateur
- Téléchargement du calculateur

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les trois options suivantes :

- Blocage levier de vitesse "shift lock"
- Réfrigération
- Sortie OBD (norme de dépollution L4)

L'opération de télécodage du calculateur consiste à inhiber le diagnostic des options n'équipant pas le véhicule .

Pour effectuer un télécodage , Suivre la procédure de l'outil de diagnostic .