

# Remise à Zéro + Calibrage

## DX3S

**Vous trouverez ici pour réinitialiser votre DX3S.**

- Alimenter en 6,6 Volts (il faut que ça soit vraiment avec cette tension).
- Pousser le ST Trim vers l'avant + Frein à fond + Timer Switch enfoncé.
- Allumer votre radio
- Bouger volant et commande de gaz à fond de chaque côté
- Toutes les commandes au centre
- Appuyer une fois sur « Timer Button »

**Si le reset a fonctionné, ça affiche OK.**

6.5	CAL	VR
STC	494	OK
STL		

