

Boîte des fusibles sous le tableau de bord

La boîte des fusibles, à gauche sous le tableau de bord, a son couvercle muni d'un miroir ainsi que d'une pincette pour faciliter le travail de remplacement des fusibles.

- Pour l'enlever: glisser la pincette de sous l'artache (A).

- A l'aide de la pincette, sortez le fusible "bien droit" (B).

Remettez toujours un fusible de même intensité (**jamais de plus forte** intensité). Si c'est toujours le même fusible qui grille, faites contrôler l'équipement électrique dans un garage Volvo.

No.	Organes protégés	Intensité	No.	Organes protégés	Intensité
1	Plafonnier, éclairage coffre à bagages, éclairage compartiment moteur, éclairage boîte à gants et contacteur-démarrreur, allume-cigares, horloge	15 A	14	Compresseur et ventilateur de climatisation	30 A
2	Antibrouillards, système de signalisation route	20 A	15	Chauffage de lunette arrière et de rétroviseurs de porte	15 A
3	Souffleur de chauffage (vitesse maximale)	25 A	16	Phares longues portées, avertisseur sonore	20 A
4	Moteurs phares télescopiques	20 A	17	Clignotants	15 A
5	Feux stop, système de verrouillage central	15 A	18	Lave-phares	20 A
6	Antibrouillards arrière	5 A	19	Voltmètre, manomètre d'huile, éclairage montre et instruments, témoins	7,5 A
7	Pompe d'alimentation	15 A	20	Feux de recul, alternateur	7,5 A
8	Phare gauche, feu route	7,5 A	21	Unité de climatisation, signal lampe défectueuse	7,5 A
9	Phare droit, feu route et témoin	7,5 A	22	Eléments chauffage de siège, interrupteur d'éclairage et éclairage boucle ceinture	15 A
10	Feux parking gauches et arrière, éclairage tableau de bord	7,5 A	23	Moteurs d'essuie-glace, pompe de lave-glace	15 A
11	Feux parking droits et arrière, éclairage plaque d'immatriculation	7,5 A	24	Commande électrique des glaces de porte et des rétroviseurs	30 A
12	Phare gauche, feu code	7,5 A	25	Ventilateur de climatisation et/ou souffleur de chauffage	20 A
13	Phare droit, feu code et interrupteur d'antibrouillard	15 A	26	Radio	7,5 A