

Ouverture Automatique du Hayon

Pièces à prévoir pour l'ouverture automatique du hayon à l'aide de la télécommande

- ▶ * 2 x 6Y0 827 550 C (Vérins de Skoda Fabia)
- ▶ * 2 x 1K8 827 761 C (Butée a gaz Scirocco)
- ▶ * 2 x 1J6 827 439 A (tourillon golf5/Seat Leon)

Outillages a prévoir

- 1 clef plate de 13mm
- 1 clef plate de 24
- 1 tournevis plat 5/6mm
- 1 clef Allen de 3mm

On va donc commencer par démonter les vérins, pour cela il faut introduire le tournevis dans les clips qui maintiennent les vérins et, tirer vers l'arrière.

⚠ avant de tirer sur le vérin prévoir soit un ami pour maintenir le hayon ou j'ai pris un manche de brosse que j'ai placé dans les ouvertures intérieures du hayon qui servent à refermer le hayon et déposer l'autre partie dans le coffre de la voiture 😊





Une fois le premier enlevé, faite de même avec le deuxième, ensuite à l'aide de la clef de 24, déposer les butées, et à l'aide de la clef de 13 les deux tourillons sur le hayon.



Remontage des nouvelles pièces

* Remonter les nouveaux tourillons avec la clef de 13

* Placer les butées à gaz Scirocco, ⚠️ à bien régler, car si vous refermez actuellement le hayon, il y a risque de dégâts. En effet, ceux-ci sont trop long et il faut les raccourcir à l'aide de la clef Allen, qu'il faut introduire comme sur la photo et dévisser la vis intérieure, une fois celle-ci dévissée on sait repousser et raccourcir au min les butées.

⚠️ Ne pas oublier de resserrer les vis.

* Mettre un peu de graisse sur les quatre tourillons et clipper les nouveaux vérins.



* Ensuite, déverrouiller les butées, en poussant vers le haut le caoutchouc et en tournant un quart de tour.



Reste à coder à l'aide du VAGCOM....
VCDS 908.1



Module confort

46 - Central Convenience
Byte 2,
Bit 3