

Tuto installation diag-b-o-x de 7.01 A 7.25

L'installation se fait SANS l'interface branchée, mais AVEC internet activé tout le long de la procédure.

Etape 1 : Installation de diag-b-o-x 7.01 7.02

Liens ou télécharger l'iso 701702 :

<http://www.sendspace.com/filegroup/vApYhODpstdfzCqzOKYjBDjZEvgh3Lv0>

ou :

<http://www.sendspace.com/file/hm0q41>

<http://www.sendspace.com/file/i1j9pv>

<http://www.sendspace.com/file/nzbqfd>

<http://www.sendspace.com/file/vegpqc>

- Tout d'abord passez un coup de Ccleaner pour nettoyer votre PC des vieux fichiers, puis rebooter.
- Monter l'image avec Daemon tools et double cliquez sur DiagBox_setup.exe, l'installation se passe
- Lorsque diag-b-o-x s'ouvre en V7.01 il vous demande l'activation
- Cliquer sur la 3eme icône qui représente le clé avec la main (procédure manuelle)
- Un profil pré établi est proposé (XX), effacer le et renommer le: **scary01** puis valider
- Laisser ensuite les données : ...**NO NEED CODE et 02FFFFFF** valider
- L'installation se poursuit, attendre que diag-b-o-x finisse de s'installer.

A l'ouverture de diag-b-o-x celui ci vous demandera toujours 2 choses:

- interface non détectée, voulez vous relance la recherche oui/non
- désirez vous recherchez les mises a jours oui/non

il faudra toujours mettre non a ces 2 questions.

Vous arriverez au choix Citroën / Peugeot.

Fermez diag-b-o-x, puis relancer le depuis le raccourci du bureau, une mise a jour se fera automatiquement et vous passez en 7.02

Votre diag-b-o-x est opérationnelle en 7.02

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi / , vous y trouverez un fichier APPDIAG.SYS, copier le et faite en une copie sur votre bureau, elle servira en cas d'action nécessaire lors des mises a jour ATTENTION : faite bien une copie, pas un raccourci!!!

Etape 2: Faire les Mises à Jour...sans s'arrêter ni redémarrer...

Il faudra y aller étape par étape, avec des patchs prévus

Passez de la V7.02 à V7.06 ici:

https://mega.co.nz/#!FkBEgawZ!BFyfXB0DKpm3Q46s32YV7S_IzqQb1z2vguAvI9bL7u8

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.02 to V7.06.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.06

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Sans redémarrer

Passez de la V7.06 à la V7.07 ici:

https://mega.co.nz/#!V8RFWSJC!KRxYW0pWDesfo2jzZve_RFeuYu8UhVfPXAG2JQ_jGU

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.06 to V7.07.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.07

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Sans redémarrer

Passez de la V7.07 à la V7.11 ici:

<https://mega.co.nz/#isoZAVRqS!P8lnLAOhdeDaAWGE1BJf-GXgMVscP4lr47aK2LhNvGk>

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.07 to V7.11.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.11

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Sans redémarrer

Passez de la V7.11 à la V7.16 ici:

<https://mega.co.nz/#!tglw1JJT!KXITyTnpwL058Hk6NjBewGS8vOsVCQOLGo4sizXH46l>

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.11 to V7.16.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.16

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Sans redémarrer

Passez de la V7.16 à la V7.24 ici:

<http://www.mediafire.com/download/5jlqoybqdlfd17/DBUp716724.rar>

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.16 to V7.24.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.24

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Passez de la V7.24 à la V7.25 ici:

<http://www.mediafire.com/download/rugcqiof5vcfvv5/DBUp724725.rar>

mot de passe pour décompresser l'archive : scary01

Vous obtiendrez le fichier:

diag-b-o-x Update V7.24 to V7.25.Exe

Lancer le, un mot de passe vous sera demander, comme toujours, répondez: scary01

A la fin de l'installation il vous sera demander de redémarrer, répondez NON

Lancer diag-b-o-x pour que le patch continue l'installation (avec l'écriture ROBBED en rouge)

Attendez que le diag-b-o-x se lance, il vérifiera l'activation de votre logiciel puis vous demandera de connecter l'interface et de recherchez des mises a jours, refuser.

Vérifier que vous êtes désormais en 7.25

Si jamais le diag-b-o-x demande a être activé, et que vous ne pouvez plus accéder aux icônes Citroën / Peugeot, fermer le logiciel diag-b-o-x.

Copier votre fichier APPDIAG.SYS

Allez dans c:/ AWRoot / bin /fi /

coller y votre APPDIAG.SYS puis relancer diag-b-o-x, cela fonctionnera.

Pour ceux qui préfèrent voir cette installation en vidéo jusqu'à la MAJ 7.04 suivez ce lien ci-dessous, pour les mises à jour jusqu'à 7.25 c'est pareil.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BDNdnBifaE

Tutoriel fait pour le monde du diag auto (<http://www.lemondedudiagauto.com/>)

Mechanicker

