

DELL • HP • **Lenovo** • Apple • Sony • Toshiba **Période de garantie du produit est de 2 ans**

Produits phares



Garantie : 2 année

Batterie pour Toshiba
PA3818U-1BASle prix est: € **50.93**

Garantie : 2 année

Batterie pour Sony VGP-
BPS13le prix est: € **54.79**

Garantie : 2 année

Batterie pour Toshiba
PA3535U-1BAS[Accueil](#) >> [Batterie pour Toshiba](#) >> Batterie / adaptateur pour Toshiba PABAS228

Nous offrons le prix le plus bas , la meilleure Batterie d'ordinateur portable de qualité! Ici vous pouvez choisir votre propre capacité de la Batterie souhaité.

**Batterie pour Toshiba PABAS228, Batterie
Toshiba PABAS228 pour pc portable**

Capacité de la Batterie: 5200mAh

Le poids de la Batterie: 331g

Tension de la Batterie : 10.8v

Batterie de couleur : Black

La taille de la Batterie: 205 x 49.7 x 20.1 mm

**➤ Tous nos produits sont 100% tout neuf et
expédition libre**Prix: **50.93 €**[Ajouter au panier](#)**EN STOCK**

Pas cher

1-3 €.

le prix est: € **52.36**



Garantie : 2 année
Batterie pour HP Pavilion
tx2000 Series

le prix est: € **49.99**



Garantie : 2 année
Batterie pour HP
TouchSmart tm2t

le prix est: € **55.83**

Les promos



Batterie pour Sony VGP-BPS9A/B

le prix est: € **54.79**

[Ajouter au panier](#)



Adapter/Chargeur pour Toshiba PABAS228

Attachment: Le cordon d'alimentation

période de garantie: 2 années

modèle: Toshiba

Statut du produit : nouveaux produits

Couleur du produit : noir

➤ **Nous offrons la qualité et de la Batterie d'ordinateur portable de grande capacité**

Prix: 32.68 €

[Ajouter au panier](#)

EN STOCK

Pas cher
1,49€

Acheter 5200mAh Toshiba PABAS228 Batterie + Toshiba PABAS228 Adapter/Chargeur, Maintenant 15% moins cher!



= **paquet Prix 79.68 €**

[Ajouter au panier](#)

Batterie Toshiba PABAS228 compatible avec le numéro de Batterie:

Toshiba Dynabook CX/45F

Toshiba Dynabook CX/45G

Toshiba Dynabook CX/45H

Toshiba Dynabook CX/45J

Toshiba Dynabook CX/47F

Toshiba Dynabook CX/47G

Toshiba Dynabook CX/47H

Toshiba Dynabook CX/47J

Toshiba Dynabook CX/48F

Toshiba Dynabook CX/48G

Toshiba Dynabook CX/48H

Toshiba Dynabook SS M52
220C/3W

Toshiba Dynabook SS M52
253F/3W

Toshiba Equium U400


Toshiba Equium U400-124

Toshiba Equium U400-145



Batterie pour Toshiba Dynabook CX/45G

le prix est: € **50.93**



ZSLE/3VV

Toshiba Portege M800-105
Toshiba Portege M800-10C
Toshiba Portege M800-10W
Toshiba Portege M801
Toshiba Portege M806
Toshiba Portege M819
Toshiba Portege M823
Toshiba Portege T131
Toshiba Satellite L315
TOSHIBA Satellite A660D
TOSHIBA Portege M800
TOSHIBA Portege M805
TOSHIBA Portege M810
TOSHIBA Portege M823
TOSHIBA Portege M916
TOSHIBA Satellite A660D
TOSHIBA Satellite C600
TOSHIBA Satellite C650
TOSHIBA Satellite C675
TOSHIBA Satellite L312
TOSHIBA Satellite L323
TOSHIBA Satellite L600
TOSHIBA Satellite L640
TOSHIBA Satellite L650
TOSHIBA Satellite L670
TOSHIBA Satellite L730
TOSHIBA Satellite L745
TOSHIBA Satellite L755
TOSHIBA Satellite L775
TOSHIBA Satellite M302
TOSHIBA Satellite M308

Toshiba Equium U400-146
Toshiba Portege M800-106
Toshiba Portege M800-10D
Toshiba Portege M800-113
Toshiba Portege M802
Toshiba Portege M807
Toshiba Portege M820
Toshiba Portege M825
Toshiba Satellite L310
Toshiba Satellite L317
TOSHIBA Dynabook CX
TOSHIBA Portege M801
TOSHIBA Portege M806
TOSHIBA Portege M820
TOSHIBA Portege M825
TOSHIBA Portege T130
TOSHIBA Satellite A665
TOSHIBA Satellite C600D
TOSHIBA Satellite C650D
TOSHIBA Satellite C675D
TOSHIBA Satellite L315
TOSHIBA Satellite L510
TOSHIBA Satellite L600D
TOSHIBA Satellite L640D
TOSHIBA Satellite L650D
TOSHIBA Satellite L670D
TOSHIBA Satellite L735
TOSHIBA Satellite L745D
TOSHIBA Satellite L755D
TOSHIBA Satellite L775D
TOSHIBA Satellite M305
TOSHIBA Satellite M310

Toshiba Portege M800
Toshiba Portege M800-107
Toshiba Portege M800-10N
Toshiba Portege M800-116
Toshiba Portege M803
Toshiba Portege M808
Toshiba Portege M821
Toshiba Portege M830
Toshiba Satellite L311
Toshiba Satellite L322
TOSHIBA Dynabook SS
TOSHIBA Portege M802
TOSHIBA Portege M807
TOSHIBA Portege M821
TOSHIBA Portege M862
TOSHIBA Portege T131
TOSHIBA Satellite A665D
TOSHIBA Satellite C645
TOSHIBA Satellite C655
TOSHIBA Satellite L310
TOSHIBA Satellite L317
TOSHIBA Satellite L515
TOSHIBA Satellite L630
TOSHIBA Satellite L645
TOSHIBA Satellite L655
TOSHIBA Satellite L675
TOSHIBA Satellite L740
TOSHIBA Satellite L750
TOSHIBA Satellite L770
TOSHIBA Satellite M30
TOSHIBA Satellite M306
TOSHIBA Satellite M311

Toshiba Portege M800-101
Toshiba Portege M800-10A
Toshiba Portege M800-10V
Toshiba Portege M800-701
Toshiba Portege M805
Toshiba Portege M810
Toshiba Portege M822
Toshiba Portege T130
Toshiba Satellite L312
TOSHIBA Satellite A660 Series
TOSHIBA Equium U400
TOSHIBA Portege M803
TOSHIBA Portege M808
TOSHIBA Portege M822
TOSHIBA Portege M915
TOSHIBA Satellite A660
TOSHIBA Satellite C Series
TOSHIBA Satellite C645D
TOSHIBA Satellite C655D
TOSHIBA Satellite L311
TOSHIBA Satellite L322
TOSHIBA Satellite L515D
TOSHIBA Satellite L635
TOSHIBA Satellite L645D
TOSHIBA Satellite L655D
TOSHIBA Satellite L675D
TOSHIBA Satellite L740D
TOSHIBA Satellite L750D
TOSHIBA Satellite L770D
TOSHIBA Satellite M301
TOSHIBA Satellite M307
TOSHIBA Satellite M320

TOSHIBA Satellite M321	TOSHIBA Satellite M323	TOSHIBA Satellite M325	TOSHIBA Satellite M326
TOSHIBA Satellite M327	TOSHIBA Satellite M328	TOSHIBA Satellite M332	TOSHIBA Satellite L750
TOSHIBA Satellite M336	TOSHIBA Satellite M338	TOSHIBA Satellite M339	TOSHIBA Satellite M500
TOSHIBA Satellite M505	TOSHIBA Satellite M505D	TOSHIBA Satellite M600	TOSHIBA Satellite M640
TOSHIBA Satellite M640D	TOSHIBA Satellite M645	TOSHIBA Satellite P740	TOSHIBA Satellite P745
TOSHIBA Satellite P745D	TOSHIBA Satellite P750	TOSHIBA Satellite P750D	TOSHIBA Satellite P755
TOSHIBA Satellite P755D	TOSHIBA Satellite P770	TOSHIBA Satellite P770D	TOSHIBA Satellite T110
TOSHIBA Satellite T110D	TOSHIBA Satellite T115	TOSHIBA Satellite T130	TOSHIBA Satellite T135
TOSHIBA Satellite U Series	TOSHIBA Satellite U400	TOSHIBA Satellite U405	TOSHIBA Satellite U405D
TOSHIBA Satellite U500	TOSHIBA Satellite U505	TOSHIBA Satellite Pro C650	TOSHIBA Satellite Pro C650D
TOSHIBA Satellite Pro L Series	TOSHIBA Satellite Pro L630	TOSHIBA Satellite Pro L640	TOSHIBA Satellite Pro L650
TOSHIBA Satellite Pro L670	TOSHIBA Satellite Pro M300	TOSHIBA Satellite Pro T110	TOSHIBA Satellite Pro T130
TOSHIBA Satellite Pro U Series	TOSHIBA Satellite Pro U400	TOSHIBA Satellite Pro U500	

Batterie Toshiba PABAS228 convient du modèle:

Toshiba PA3634U-1BAS	Toshiba PA3634U-1BRS	Toshiba PA3635U-1BAM	Toshiba PA3635U-1BAS
Toshiba PA3635U-1BRM	Toshiba PA3635U-1BRS	Toshiba PA3636U-1BAL	Toshiba PA3636U-1BAR
Toshiba PA3636U-1BRL	Toshiba PA3636U-1BRS	Toshiba PA3638U-1BAP	Toshiba PA3638U-1BRS
Toshiba PA3728U-1BAS	Toshiba PA3728U-1BRS	Toshiba PA3816U-1BRS	Toshiba PA3817U-1BAS
Toshiba PA3817U-1BRS	Toshiba PA3818U-1BAS	Toshiba PA3818U-1BRS	Toshiba PA3819U-1BAS
Toshiba PA3819U-1BRS	Toshiba PABAS117	Toshiba PABAS118	Toshiba PABAS227
Toshiba PABAS228	Toshiba PABAS229	Toshiba PABAS230	Toshiba PABAS117
Toshiba PABAS178			

Astuces pour l'Utilisation des Batteries Toshiba PABAS228

- » Un nouveau pack Batterie Toshiba PABAS228 pc portable doit être chargé entièrement avant utilisation.
- » Un nouveau pack *Batterie ordinateur Toshiba PABAS228* a besoin d'être complètement chargé et déchargé (cycle) plusieurs fois avant de fournir sa pleine capacité.
- » Les Batteries pour Toshiba PABAS228 rechargeables subissent une auto-décharge quand elles ne sont pas utilisées. Toujours stocker un pack Batterie Acer Aspire 4230 complètement chargé.
- » Déchargez et rechargez complètement votre pack [Batterie pour ordinateur portable Toshiba PABAS228](#) tous les quelques mois.
- » Régler l'économiseur d'écran vide sur 1 à 2 minutes sur votre ordinateur portable.

- »Ajoutez plus de RAM si vous avez des emplacements RAM, ça réduit l'utilisation du disque dur et de la consommation électrique.
- »Fermer les applications inutilisées sur votre ordinateur portable Toshiba PABAS228.
- »Retirer les cartes PC et les périphériques USB inutilisés de votre ordinateur portable..
- »Ne pas regarder de DVD ou jouer à des jeux vidéos.
- »Ne pas mettre la sortie en court-circuit ou stocker votre Batterie avec des pièces métallique.
- »Ne pas faire tomber ou maltraiter le pack *Batterie pc portable Toshiba PABAS228*.
- »Ne pas exposer à l'humidité ou l'eau.



Toutes les informations (y compris le prix) susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques commerciales , les marques et noms de modèle sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2008 - 2013 www.hiBatterie.com Tous droits réservés