


MISE A JOUR DE VOTRE DECODEUR

SI VOUS AVEZ LE DECODEUR BLANC ET NOIR



- ▶ TOUCHE : **MENU**
- OK SUR **MA TV**
- OK SUR **REGLER MON DECODEUR**
- OK SUR **RELANCER L'INSTALLATION**
- OK SUR **MAURICE ET** OK **2 FOIS**



Appuyez sur la flèche de droite pour aller sur **MAURICE**

SI VOUS AVEZ LE DECODEUR NOIR



- OK LORS DU MESSAGE POP-UP
 - ▶ SAISIR LE CODE PARENT (SI DEMANDE)
- OK SUR **CANAL+**
- OK APRES MEMORISATION
 - ▶ APPUYEZ SUR LA TOUCHE **A**
 - ▶ SELECTIONNEZ ZONE **MAURICE**
 - ▶ APPUYEZ SUR OK
 - ▶ APPUYEZ SUR LA TOUCHE **SORTIE**

LES OFFRES

CANAL+

MISE A JOUR DE VOTRE DECODEUR

SI VOUS AVEZ LE DECODEUR 4K UHD

- ▶ APPUYEZ SUR LA TOUCHE **MENU**
- ▶ SELECTIONNEZ **REGLAGES** 
- ▶ APPUYEZ SUR **OK** 
- ▶ SELECTIONNEZ **RECHERCHE DE CHAINES**
- ▶ APPUYEZ SUR **OK** 
- ▶ CHOISISSEZ **RECHERCHE RAPIDE** (RECOMMANDEE)
- ▶ SELECTIONNEZ ZONE '**MAURICE**'
- ▶ APPUYEZ SUR LA TOUCHE **RETOUR** 



LES OFFRES

CANAL+

MISE A JOUR DE my CANAL



my CANAL

POUR LA MISE A JOUR DE myCANAL, VEUILLEZ-VOUS DECONNECTER (LOG OUT) ET VOUS RECONNECTER (LOG IN) A L'APP MYCANAL SUR TOUS LES DEVICES UTILISES.

LES OFFRES

CANAL+