

Module Driver

Tableau de raccordement

Mise à jour 12/09/2022

Ce module				Les autres modules		
Module	Connecteurs	Broches	Désignations connectique du module	Connecteurs	Broches	Module
Module Driver	J1	1	+12V Emission			Autres modules
Module Driver	J1	2	+12V Emission			Autres modules
Module Driver	J2	1	Non Connecté			
Module Driver	J2	2	Non Connecté			
Module Driver	J2	3	Non Connecté			
Module Driver	J3	1	Non Connecté			
Module Driver	J3	2	Non Connecté			
Module Driver	J3	3	Non Connecté			
Module Driver	J4	1	Non Connecté			
Module Driver	J4	2	Non Connecté			
Module Driver	J4	3	Non Connecté			
Module Driver	J5	1	Non Connecté			
Module Driver	J5	2	Non Connecté			
Module Driver	J5	3	Non Connecté			
Module Driver	J6	1	Non Connecté			
Module Driver	J6	2	Non Connecté			
Module Driver	SMA1		Entrée HF B	SMA3		Module Prédriver
Module Driver	SMA2		Entrée HF A	SMA2		Module Prédriver

Sheet1

Module Driver	SMA3		Sortie HF B	SMA4		Module PA
Module Driver	SMA4		Sortie HF A	SMA5		Module PA